



E-SCOOTER

MOVING YOUR WAY

¡GRACIAS POR COMPRAR LA PATINETA ELÉCTRICA ION G3!

Para garantizar su seguridad y la de los demás, lea las instrucciones antes de usarla.

Puede haber ligeras diferencias entre el producto y la imagen.

Catálogo

1. Información básica

- 1.1 Información importante
- 1.2 Advertencia de seguridad
- 1.3 Disposición de chatarra
- 1.4 Estándar de producto

2. Introducción de producto

- 2.1 Lista de embalaje
- 2.2 Diagrama de G3
- 2.3 Información del display
- 2.4 Mostrar información

3. Ensamble de scooter

- 3.1 Montaje del manillar
- 3.2 Montaje de guardabarros trasero
- 3.3 Pie de apoyo scooter
- 3.4 Pliegue y despliegue de scooter

4. Carga de batería

- 4.1 ¿cómo cargar?
- 4.2 Estándar de batería

5. Uso

- 5.1 Enseñanza
- 5.2 Pautas de práctica

6. Limpieza y mantenimiento

- 6.1 Limpieza
- 6.2 Almacenamiento
- 6.3 Transporte

7. Mantenimiento

Información básica

Esta instrucción incluye la función, el uso y el mantenimiento de la ION G3. Prepara la información de tu compra antes de contactar con el servicio de atención al cliente, ya que es necesaria durante el proceso.

Datos de compra: _____

**Código de
scooter:**



Por favor obedezca las reglas en esta instrucción

1.1 Información importante

Debe obedecer la ley al conducir el scooter. Los usuarios tienen que asumir riesgos y responsabilidades. Incluye, entre otros, lesiones musculares, fracturas, laceraciones, lesiones graves y muerte, y otros riesgos que pueden estar asociados con la conducción del scooter. Asegúrese de usar los conjuntos de protección (casco, coderas, rodilleras, etc.)



Asegúrese de usar los conjuntos de protección (casco, coderas, rodilleras, etc)

1.2 Advertencia de seguridad

- ⚠ Deseche el paquete de forma segura. Es peligroso para niños y mascotas.
- ⚠ Comprobación de la integridad del product. Si falta alguna pieza, pongase en contacto con el vendedor. Si hay algún daño no lo use.
- ⚠ Utilice el cargador estandar.
- ⚠ Cuida a tu hijo si él o ella monta el scooter.
- ⚠ Utilice únicamente los componentes de nuestra empresa.
- ⚠ No hay contacto con agua o líquido.
- ⚠ Use un paño seco para quitar el polvo. No rocíe líquido sobre el producto.
- ⚠ No sumerja el producto, ninguno de sus components en agua.
- ⚠ No usar en escaleras.
- ⚠ El scooter solo puede llevar a una persona.
- ⚠ No lo guarde en un entorno polvoriento ya que podría dañarlo.

1.3 Disposición de chatarra

No quemar, enterrar, ni dejar caer el scooter con la basura doméstica. Si la batería se rompe o se incendia, causará peligro y contaminación ambiental. Obedezca las reglas y deséchelo con cuidado.

1.4 Éstandar de producto

Elementos	Detalles	Parametros
Especificación	Tamaño plegado	1200 x 660 x 550mm
	Tamaño desplegado	1200x 660x 1290mm
	Peso neto	25±1kgs
Rendimiento del producto	Carga máxima	100kgs
	Habilidad de grado	≤20%
	Terreno adecuado	Camino suave, pendiente menor que 20%
	Temperatura de funcionamiento	25°C
	Temperatura de almacenamiento	-10°C to 50°C
Velocidad y kilometraje	Velocidad máxima	50 km / h
	Distancia de cruce	60km (carga: 65kg batería:18Ah)
Neumático	Neumático delantero	10.5-inch
	Neumático trasero	10.5-inch
Parámetro de la batería	Escribe	18650 lones de litio recargables
	Tipo de protección de la batería	Sobrecarga, sobredescarga, sobrecalentamiento se apaga automáticamente
	Voltaje y corriente	52V 18Ah
	Poder total	936Wh
Parámetros del cargador	Voltaje de entrada	AC100-240V 50/60Hz
	Tensión de salida	DC 58.8v 2a
	Tiempo de carga	10~12Horas

Los parametros específicos están sujetos a los productos reales comprados y recibidos

Capítulo 2


Introducción del producto

2.1 Lista de embalaje

- G3 e-scooter x1
- Cargador x1
- Instruccionesx1
- Herramienta de configuración

2.2 Diagrama de ION G3

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1 Manillar | 19 Luz delantera |
| 2 Barra de dirección | 20 Reflector lateral |
| 3 Frenos y timbre | 21 Cubierta luz lateral |
| 4 Acelerador | 22 Cubierta |
| 5 Botón de encendido | 23 Pedal |
| 6 Base de manillar | 24 CC entrada |
| 7 Cinta bloqueo | 25 Cubierta trasera |
| 8 display | 26 Suspensión trasera |
| 9 Dirección | 27 Cubierta inferior plataforma |
| 10 plegado | 28 Freno de disco trasero |




- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 11 Reflector delantero | 29 Rueda trasera |
| 12 Barra plegable | 30 Guardabarros trasero |
| 13 Eje delantero | 31 Reflector trasero |
| 14 Suspensión delantera | 32 Luz trasera |
| 15 Guardabarros delantero | 33 Cubierta trasera |
| 16 Rueda delantera | 34 Pedal trasero |
| 17 Suspensión delantera | 35 Pie de apoyo |
| 18 Freno de disco delantero | |

Los detalles y especificaciones reales del product debido a la actualización y optimización del producto estarán sujetos a cambios sin previo aviso

2.3 Información del botón


G3 tiene diferentes partes de la pantalla, debes conocerlas antes de conducir:

- ❶ Botón de ENCENDIDO/APAGADO: Encendido con un solo clic, Apagado, presión prolongada, botón de ENCENDIDO/APAGADO con un solo clic para encender/apagar la luz principal mientras el scooter está encendido.
- ❷ CONFIGURACIÓN: un solo clic para cambiar unidades (millas y kilómetros) presione prolongadamente para encender/apagar el pie.
- ❸ MODO: un solo clic para cambiar el modo de velocidad (1-2-3-1) Mantenga presionado para abrir y cerrar el control de crucero.
- ❹ Luz: Haga clic para cambiar diferentes modos de luz.



2.4 Indicaciones en pantalla

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ❶ Corriente | ❹ Bluetooth |
| ❷ Temperatura | ❺ Modo de velocidad |
| ❸ Velocidades | ❻ Ajuste de luces |
| ❹ Modo de luz | ❼ KM total |
| ❺ Modo de inicio | ❽ Batería |
| ❻ Velocidades | ❾ Voltaje |
| ❼ Modo inicio | |
| ❽ Control crucero | |
| ❾ | |



Doblar y armar el scooter

Asegúrese de que la energía de G3 se haya apagado antes de ensamblar el scooter.

La mayoría de las piezas han sido ensambladas antes de salir de fábrica. Es necesario ensamblar algunas piezas antes de montar.

3.1



Montaje del manillar



3.2

Conjunto guardabarros trasero


3.1 Montaje de manillar



- ❶ Siguiendo la imagen mostrada, para ajustar la dirección del grifo manillar. Asegúrese de que el freno del lado izquierdo mire hacia adelante y el acelerador del pulgar del lado derecho mirando hacia atrás.
- ❷ Alinee e inserte la base de montaje en el asiento de fijación del grifo.
- ❸ Ajuste la dirección y fíjela con cuatro tornillos.

3.2 Pie de apoyo


- 1 Inserte el guardabarros trasero en la posición de instalación donde tiene los brazos de suspensión izquierdo y derecho.
- 2 Preste atención a la dirección izquierda y derecho, solo con la dirección correcta, el guardabarros trasero se puede instalar normalmente.



- 3 Atornillar fijamente.



3.3 Pie de apoyo

- 1 Encuentra el pie de apoyo al lado del pedal
- 2 Empuje la pata de cabra hacia abajo



3.4 Doblar la scooter

- 1 Afloje el tornillo de ajuste plegable hasta que el tornillo esté fuera del pliegue
- 2 Deje el poste de dirección
- 3 Cuelga la cinta de bloqueo en la parte inferior del pedal trasero



Para desplegar el scooter, siga los pasos anteriores a la inversa

Carga de batería

 Cargar el scooter antes de usarlo.

4.1 ¿Cómo cargar?

- ① Apague el scooter antes de empezar a cargar.
- ② Busque el recipiente de carga e inserte el cargador en el enchufe.
- ③ Utilice el cargador adecuado.
- ④ La luz será roja durante la carga.
- ⑤ La luz será verde cuando se complete la carga.

 Si es la primera carga , cargue el scooter al menos 12 horas antes de usarlo

 Bajo ninguna circunstancia se debe usar el scooter mientras carga

 No cargar durante más tiempo del necesario.

 Una carga demasiado prolongada puede afectar la duración y el rendimiento de la batería.

4.2 Estándar de la batería

Componentes	Parametros
Tipo de batería	ION-LITIO
Tiempo de carga	10-12horas
Voltage	52V
Capacidad de batería	18Ah
Temperatura máxima	-10°C to 40°C
Temperatura de carga	5°C to 45°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C to 50°C
KWh	936Wh
Protección	Sobrecarga, sobredescarga, sobrecalentamiento se apaga automaticamente

Capitulo 5

Uso

Antes de utilizar el G3, lea la siguiente información:


-  Tienes que usar el casco y otra ropa protectora.
-  Solo se permiten menos de 100kg.
-  Obedezca la ley local.
-  El G3 contiene el motor, que puede clasificarse como un vehículo de motor de acuerdo con las normas locales. Es su responsabilidad cumplir con las regulaciones locales.

5.1 Enseñanza


Supongamos que lleva el equipo de protección adecuado y al colocar su scooter en una carretera nivelada con suficiente potencia, siga estos pasos:




Sujete el manillar con las manos y ponga el pie derecho sobre la plataforma. Con un pequeño empujón del pie izquierdo (5km/h) al scooter del motor y la mano derecha active el acelerador para montar.



Mantenga su cuerpo y scooter equilibrados mirando al frente



Gire el mango con ambas manos



Para reducir la velocidad o detener el scooter, suelte el gatillo y mantenga presionado el freno de mano. Deje un pie en el suelo para mantener el equilibrio después de detener el scooter.



Para apagar el scooter, presione el botón de apagado durante 3 segundos después de que el scooter se detenga

5.2 Pautas de práctica

Practique la conducción hasta que pueda usar fácilmente todas las funciones del scooter.

- Evite pasar a través de cualquier cosa que pueda atascarse en las ruedas.
- Use zapatos anchos para mayor flexibilidad y estabilidad.
- Siga practicando hasta que pueda subirse, avanzar, girar, detenerse fácilmente.
- No se recomienda andar en carretera con pendientes superiores a 20 grados
- No conduzca sobre pendientes, peatones u obstáculos hasta que se haya familiarizado con el scooter.



El peso del G3 es de unos 25kg. Recuerde plegar el patinete antes de recogerlo.

Limpieza y mantenimiento

6.1 Limpieza

Después de mucho tiempo de conducción, debe limpiarlo para asegurarse de que la scooter G3 funcione bien

-  Apague el scooter antes de limpiarlo
-  Use un paño seco para fregarlo
-  Evite el contacto con líquidos
-  No use alcohol y detergente
-  No rocíe líquido directamente sobre ninguna parte del scooter

6.2 Almacenamiento

Para almacenar G3, siga las siguientes instrucciones:

-  Cárguelo antes de guardarlo
-  Cárgalo cada dos meses
-  No guardar en ambiente polvoriento o húmedo

6.3 Transporte

Cierre y pliegue el scooter antes de moverlo, levantarlo o transportarlo (consulte la sección 3.4 para obtener instrucciones)

-  Al levantar todo el scooter, tenga en cuenta que el peso del G3 es de unos 25kg

Mantenimiento

Su patineta eléctrica G3 está garantizada para el propietario original por un año a partir de la fecha de compra contra defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos según las leyes locales. Esta garantía tiene una duración de un año a partir de la fecha de compra. Si el producto es reparado o reemplazado, el período de garantía no se extenderá. Esta garantía solo cubre defectos técnicos de hardware en condiciones normales de uso durante el período de garantía.

Garantía no incluye:

**(a) transporte (b) almacenamiento (c) uso (d) incumplimiento de las instrucciones
(e) cambio (f) reparación sin autorización (g) abrasión (h) accidente**

Declaración: no somos responsables por el uso accidental de este producto y su responsabilidad no excederá el precio de compra del producto en cualquier condición.

